# Vertiefung - Artikelverwaltung und -anlage in Corpora

#### Notizen

pinncalc

# Begriffsdefinition

Die Voreinstellungen zu TopSolid finden in Corpora im Menü "Technik | Top-Solid" statt. Erst anschließend werden die einzelnen Artikel im Artikelbuch konfiguriert.

Um Corpora Artikel für die TopSolid-Übergabe aufbereiten zu können, müssen folgende Begriffe klar voneinander unterschieden werden:

#### 1. Material:

Hierbei handelt es sich um das eigentliche Material. Bei einer Platte kann es zum Beispiel das Material MDF sein, bei der Kante ABS. Wobei sich die Textur bestenfalls auf das eigentliche Material bezieht. Bei der MDF Platte beispielsweise auf die Textur von MDF.

Für jedes Bauteil, ob Platte, Beschlag o.ä., ist eine Materialzuweisung beim Artikel zwingend erforderlich.

#### 2. Beschichtung:

Hierbei handelt es sich um die Beschichtung, welche bei einer Platte beispielsweise die Melaminbeschichtung sein kann. Im Vergleich zum Material steht die Beschichtung in TopSolid optional zur Verfügung. Die Beschichtung hat keine Materialstärke, weshalb hier in erster Linie die Textur von Bedeutung ist.

#### 3. Belag:

Unter Belag wird der tatsächliche Belag verstanden. Das kann zum Beispiel ein Furnier oder ein Schichtstoff sein.

Dieser weist im Vergleich zur Beschichtung eine Stärke auf und wird auch in TopSolid als einzelnes Bauteil dargestellt.

#### 4. Textur:

Die Textur bezeichnet die grafische Darstellung einer Oberfläche und weist keine Stärke auf. Über den Topsolid Menüpunkt "Attribute | Textur | Textur verwalten" werden die Texturen konfiguriert. Hier können auch weitere Texturen hinzugefügt bzw. ergänzt werden. Damit diese in Corpora unter "Technik | TopSolid" Ihren Materialien zugewiesen werden können, muss Corpora nach den TopSolid Anpassungen neu gestartet werden.

Artikel, die an Corpora übergeben werden, werden grafisch nur durch die verknüpfte Textur des Materials bzw. Beschichtung dargestellt. Die Pfleiderer sowie Egger Texturkollektionen 2017 stellen wir Ihnen zur Verfügung.





... das passt!

#### 5. Schraffur:

Wird ein Körper in der Zeichnungsableitung geschnitten, werden die geschnittenen Flächen automatisch von TopSolid mit voreingestellter Schraffur dargestellt.

Die Konfiguration der Schraffuren findet in TopSolid statt. Diese können in Corpora mit den entsprechenden Materialien verknüpft werden. Damit die Schraffuren der gewünschten Rotation folgen (Beispiel: Stehende Platten sollen den Schraffurverlauf quer aufweisen.), achten Sie bei der Materialanlage darauf, dass die Option Maserung aktiv ist.

# Corpora – Technik | TopSolid

Das Buch "Technik | TopSolid" bietet Ihnen die Möglichkeit, vor der Artikelzuweisung die Materialien und Beschichtungen global anzulegen. Diese stehen Ihnen anschließend artikelgruppenabhängig bei der Artikelzuweisung zur Verfügung.

Bereits angelegte Materialien / Beschichtungen lassen sich hier global ändern. So können z. B. Sollzeiten angepasst oder Texturen getauscht werden.

Sobald ein Material oder eine Beschichtung zum ersten Mal einem Artikel in einer Artikelgruppe zugewiesen wird, wird das Material und / oder die Beschichtung in der Technik dupliziert. Der Eintrag besteht dann mehrfach und unterscheidet sich durch die zugeordnete Artikelgruppe..

TopSolid "TopSolid- Kalkulation Zeiten I	Material für Beschlag" Kosten Termine Kasse Kunden-OPV Lieferanten-OPV Artikel Material Technik Extras OpenOffice Internet Hilfe
oĭnncalo	TOPSOLID
<u> </u>	
	TopSolid-Zuordnung
🛩 Übersicht	Zuordnung Beschlag
	Materialien und Reschichtungen für TonSolid
	Passisker Val Verbinder
	Decent a wing to the second se
	Dichte [kg/dm <sup>2</sup> ]
	Práfix Zeinkaikuladion (riihuten x Lonnartikel) Schraffur 🤤 👸
	Min pro Stück 1 x TC_SL_Verbinder_Korpus_gerade_
	Material pro l'm (=90°) 🕛 x
	Beschichtung pro Im (<>90*)
	Maseyng prom² 🔍 x
	- Übersicht
	DR Ba @ X IIII Suchield Rezeichnung ▼ Suchweit ▼ IIII Auswahl Alle ▼
	pezeicinnung Altreigruppe Materia peschicin masei rextur Schranur Dichne
	ZZ Beschlag Möhel/Reschläge/TonSolid 0.00
	VB Vethinder 0.00
	VB Verbinder Blum/Montageplatten VI Verbinder 0.00
	VB_Verbinder Möbel/Beschläge\TopSolid 🖌 🖌 🗸
	VB_Verbinder Möbel/LBeschläge/TopSolid/UB_Verbinder 🖌 🖌 🕼 🛛
	VB_Schraube 🗸 🗸 🗸 0,00
	VB_Schraube Möbel\Beschläge\TopSolid 🖌 🖌 💋 0,00
	VB_Schraube Möbel/Beschläge\TopSolid\08_Verbinder V V 0.00
	VB_DUDel MODel/Descriage/10pSold 0,000
	V 5_0 Lober Wolden beschlage 1 0p solid Vo_Velbruer 0,000
	S0 Schenkrohrlaad
	S0. Schrankrohrlage/Nöbe/NBeschläge/TopSolid
	S0_Schrankrohrlage/Möbel/Beschläge/TopSolid/19_Kleiderstange 🖌 🗸 🗸
	S0_Kabeldurchlass 0.00
🖌 Schließen	S0_Kabeldurchlass Möbel/Beschläge/TopSolid 🖌 🖌 🖉 0,00
✓ Seite 1	SQ_Kabeldurchlass Mobel\Beschläge\TopSolid\50_Sonstiges
✓ Hotline	SF_∠arge    ♥  ♥      0.00
✓ Hilfe	D9:58 4
Drucken	
Evtra	
L III II	

#### Notizen



Je detailierter Sie hier Ihr System vorbereiten, desto feiner lassen sich im Nachgang Sollzeiten an die betrieblichen Anforderungen justieren. Beachten Sie bitte, dass sich einmal verwendete Materialien bzw. Beschichtungen in Corpora nicht mehr löschen lassen.

#### Notizen

# Corpora – Gattungen

TopSolid-Zuordnung				
Zuordnung	Kante 🔫	١		
Material	Platte Massivholz	1		
Bezeichnung	Belag			
Artikelgruppe	Kante Beschlag –			
Dichte [kg/dm³]	Langteil	I		
Präfix	Oberfläche(E) Kante(E)	I		

Über die Zuordnung bestimmen Sie, welche Gattung Sie konfigurieren möchten. Über die Symbolleiste "Neu" (alternativ Kontextmenü der rechten Maus) kann ein neuer Datensatz angelegt werden; mittels Doppelklick auf einen Datensatz kann dieser geändert werden.

#### Material-Beschichtungsanlage:

- ✓ Jedes Material / jede Beschichtung benötigt eine Bezeichnung. Die Bezeichnung ist das, was Ihnen dann in TopSolid angezeigt wird.
- Das Feld "Artikelgruppe" ist bei der Anlage geshadet und kann somit nicht gefüllt werden. Die Gruppe trägt sich automatisch ein, wenn das Material / die Beschichtung einem Artikel zugeordnet wird.
- ✓ Für die Materialanlage ist immer dessen Dichte zwingend erforderlich.
   Wird die Gewichtsberechnung nicht benötigt, kann hier auch ein fiktiver
   Wert eingetragen werden, der >0 ist.
- Optional können hier auch Schraffuren und Texturen zugewiesen werden. Die Schraffur wird dann sichbar, wenn das Bauteil bei einem Schnitt in der Zeichnungsableitung geschnitten wird.
- ✓ Die Textur des Materials wird dann in TopSolid dargestellt, wenn keine Beschichtung oder Beläge diese überdecken. Das könnte der Fall sein, wenn in TopSolid z. B. das Material MDF ausgewählt und eine Beschichtung weiss zugewiesen wird. In diesem Fall überdeckt die weiße Beschichtung, wie gewünscht, das eigentliche Material und es wird eine klassische melaminbeschichtete Platte dargestellt.
- Des Weiteren können Sollzeiten im Bezug zu Stück, Laufender Meter sowie Fläche ergänzt werden. Die Werte dazu werden beim Einlesen einer Zeichnung in Corpora, entsprechend des Materials, vom Programm ermittelt und vereinfachen somit die Vorkalkulation.
- Alle Materialien sowie Beschichtungen werden hier vordefiniert. Über den Schalter bei Material bzw. Beschichtung kann im Dialog eingestellt



werden ,worum es sich handelt.

- Der Schalter Maserung sollte bei Material immer gesetzt sein, bei Beschichtungen hingegen nicht, da diese sich nach dem Material ausrichtet.
- Wird in Corpora "Technik | TopSolid" eine Beschichtung bei einer Gattung angelegt, so kann diese im Anschluss mittels "Kopieren / Einfügen" auch anderen Gattungen zugefügt werden.

TopSolid-Mater	ial ändern			
Bezeichnung Artikelgruppe	weiß Möbel\Platten		Textur	AD\Farbe\weiss.JPG
Dichte [kg/dm³]	0,01		Schraffur	
		Zeitkalkulation (Minuten x L	ohnartikel)	
Material	Min pro Stück pro lfm (=90°)			
🗹 Be <u>s</u> chichtung	g pro lfm (<>90*)	0 x		
☐ Maser <u>u</u> ng	pro m²	0 ×		
Nächster	ОК	Abbruch		

In diesem Beispiel wird die Beschichtung "Weiß" der Gattung zugeordnet. Da die gleiche Beschichtung ebenfalls bei den Kanten und Belägen verwendet werden soll, kann diese auch in die entsprechenden Gattungen kopiert werden. Die Anlage erfolgt somit nur einmalig. Für jede Textur wird eine eigene Beschichtung benötigt.

#### 1. Platte

Konfigurieren Sie hier all jene Materialien, welche über eine Fläche definiert werden. (Beispiel: MDF; SPAN(P2); GLAS)

TopSolid-Material ändern				
Bezeichnung Spanplatte (P2) Artikelgruppe	麗湖	Textur <b>reprodukti</b>	ion\F672.jpg	
Dichte [kg/dm²] 0.73		Schraffur APT_Plat	te_01	
	Zeitkalkulation (Minuten x L	ohnartikel)		
Min pro Stück	8 x F_Banki	raum		
Material pro lfm (=90°)	5 x F_Masc	h_Zuschnitt		
□ Beschichtung prolfm (<>90°	10 x Masch	_Maschinenraum_allgem	ein 🙀	
🗹 Maserung pro m²	0 x			
Nächster OK	Abbruch			

#### 2. Massivholz

Hierunter werden alle Materialien definiert, welche den Massivholzartikeln zugewiesen werden sollen. Die Anlage erfolgt, wie unter 1. Platte beschrieben. Beschichtungen können hier nicht definiert werden, da das Material selbst, also das Holz, die Textur selbstverständlich immer mitbringt.

# Notizen



Notizen

Die Maseru	ng wird au	utomatisch durch Corpora gesetzt.
TopSolid-Material ä	ndern	
Bezeichnung Wei	nge	Textur D_Wenge-Classic.bmp
Artikelgruppe Möt	pel\Massivholz 7	
Dichle (kg/uhr)		Schraffur APT_Massivholz_01
		Zeitkalkulation (Minuten x Lohnartikel)
	Min pro Stück	0 ×
Material	pro lfm (=90°)	0 ×
	pro m <sup>3</sup>	300 x Masch_Maschinemaum_allgemein/
	0K ]	

#### 3. Belag

Hier werden Materialen und Beschichtungen, wie unter 1. Platte, für Beläge vordefiniert.

TopSolid-Material än	dern					
Bezeichnung Furni Artikelgruppe Möbe	er INFurniere/Beläge	j j	Textur			
Dichte [kg/dm²] 0,5			Schraffur	Standard_25		
<b>E</b>	Min pro Stück	Zeitkalkulation (Minuten x Lo	ohnartikel)			
I Material □ Beschichtung	pro lfm (=90°) pro m²	40 × Masch	Maschinenr	aum_allgemein		
Nächster	ОК	Abbruch			. <u>.</u>	

Auch in dieser Gattung weist Corpora die Maserung automatisch zu.

# 4. Kante

Unter Kante werden Materialien sowie Beschichtungen zu Kanten definiert, welche in TopSolid auch als eigenes Bauteil dargestellt werden sollen. Unter Material ist auch hier das eigentliche Trägermaterial zu verstehen (Beispiel: ABS, Melamin).

TopSolid-Material ändern		
Bezeichnung Melamin Attikelarunge Möbel/Kanten	Textur	Keine gültige Zeichnung zugeordnet
Dichte [kg/dm²] 1,00 Präfix MEL	Schraffur Standard_12	
Min pro Stück	Zeitkalkulation (Minuten x Lohnartikel)	
✓ Material     pro lfm (=90*)       □ Beschichtung	2 x F_Masch_Kantenanleimer	
Nëshstar OK	Abbruch	
	ADDIGUT	





Die Maserung weist Corpora auch in dieser Gattung automatisch zu. Bei der Anlage von Material sowie Beschichtung unter der Gattung Kante ist es ratsam, ein Präfix zu definieren. Dies dient der späteren Artikelanlage und bildet den Grundstein für die einheitliche Kantenkodifizierung in TopSolid (Beispiel: ABS, MEL) (siehe hierzu auch: Corpora - Artikelanlage).

# Notizen

#### 5. Beschlag

Corpora lässt im Bereich Technik auch eine Materialanlage bei den Beschlägen zu. Diese dient ausschließlich der Artikelaufbereitung in Corpora und ermöglicht Ihnen, dass mit dem Einlesen einer Zeichnung, entsprechende Sollzeiten eines Beschlags berechnet werden. Außer der Bezeichnung sowie den Sollzeiten sind keine weiteren Einstellungen nötig.

TopSolid-Mate	erial anlegen	
Bezeichnung Artikelgruppe	VB_Dübel	
	Min pro Stück	Zeitkalkulation (Minuten x Lohnartikel)           2         x [F_Masch_Bearbeitungszentrum
Nächster	ОК(	Abbruch

#### 6. Langteil

Unter der Gattung Langteil werden Materialien vordefiniert die sich ausschließlich über die Länge bestimmen lassen. Hierzu gehören z. B. Kleiderstangen, da die Länge die einzige Dimension ist, welche für die weitere Verwendung von Bedeutung ist. Außer der Bezeichnung sowie den Sollzeiten sind hier keine weiteren Einstellungen nötig.

TopSolid-Mate	rial anlegen
Bezeichnung Artikelgruppe	SO_Stangen
	Zeitkalkulation (Minuten x Lohnattikel)
	Min pro Stück 1 x F_Bankraum Kain pro lim (=90") 2 x F_Masch_Gehrungsäge
Nächster	

Egal, ob die Sollzeitenermittlung Anwendung findet oder nicht, müssen Beschlägen und Langteilen Materialien zugewiesen werden. Hier reicht es oft, wenn Sie das Material bspw. "Topfband" nennen. Das können Sie allen Topfbandartikeln zuordnen, für die Sie die gleiche Zeit berechnen möchten.



#### 7. Oberfläche (E)

Um entsprechende Oberflächenartikel zuordnen zu können, werden hier die Oberflächenmaterialien definiert. Außer der Bezeichnung sowie den Sollzeiten sind hier keine weiteren Einstellungen nötig.

Die Oberfläche kann derzeit in TopSolid keine grafischen Eigenschaften mitbringen und dient nur der Kalkulation in Corpora. So kann beispielsweise bei einer MDF Platte die Eigenschaft "Oberfläche" gesetzt werden und damit die Vorkalkulation zu der entsprechenden Fläche in Corpora stattfinden.

#### 8. Kante (E)

Hotline
 Hilfe

Sollen die Kanten nicht als eigenes Bauteil dargestellt werden, sondern nur als Eigenschaftsinformation dem Bauteil mit bis zu vier Kanten zugewiesen werden, können Sie hier entsprechende Materialien vordefinieren. Außer der Bezeichnung sowie den Sollzeiten sind hier keine weiteren Einstellungen nötig.

Kanten, die als Eigenschaft (E) verwendet werden, lassen sich in TopSolid und in Schnitten grafisch nicht darstellen. Zudem gibt es in TopSolid hierzu keinen Zuordnungsdialog mit Navigationspfeilen.

# Corpora – Artikel | Artikelgruppen

Werden neue Artikelgruppen für die Materialanlage angelegt oder sollen bestehende Gruppen vordefinierte Eigenschaften für die Artikelanlage TopSolid mitbringen, können diese voreingestellt werden.

Kalkulation Zeiten Kosten Termine Kasse Kunden-OPV Lieferanten-OPV Artikel Material Technik Extras OpenOffice Internet Hilfe						
Übersicht     Text     Skizze     Preis-Update     Dokumente     Eigenschaften     Einstellungen	Eigenschalten         Repot 0 Dim.         1 Dim.         2 Dim.         3 Dim.           Bezeichnung         Vorgabe         Fenstegroße ALU Fenstegroße Kunst         Fenstegroße Kunst         F					
	1.Dm     Carried of Understanding of Understanding       2.Dm     Breake       3.Dm     Statke       9.Breake     Einheit 2       9.Breake     Faktor       0.000     Einheit 2 in Kakulation verwenden       9.Breakebilung von Platten     Massinholz       IP     Plagte       IP     Inderstanding von Platten       IP     Massinholz       IP     Inderstanding von Platten       IP     Deglischen zurdene ellaukt       IP     Deglischen und Belaze					
	ZuschrittAtkel         Starge           Editorie disakt         //? ZuschrittAnkel           Potterslinge         2800.00           mm         Stageblatt           Staterslinge         500           staterslinge         500           Beskummaß Starge         1000           mm         Beskummaß Starge           Beskummaß Starge         1000					
	Bezäurmaß Zuschritt 0.000 mm Signatikal Turcad 7 Uncübergen C Profisierebestung mit Ratemaßen CAD-Zuordrungen C Profisierebestung mit Ratemaßen CAD-Zuordrungen Patte Platte Platte					
✓ Schließen ✓ Seite 1	* Predaterbestellung m/ Ungmahraden					

#### Notizen

So verfügen neu angelegte Artikel in dieser Gruppe gleich über diese voreingestellten Eigenschaften. Hierbei kann z. B. die CAD-Zuordnung schon auf TopSolid stehen. Auch die CNC-Übergabe sollte für Artikel voreingestellt sein, wenn an diesen CNC Bearbeitungen zugelassen sein sollen. Weitere Voreinstellungen sind je nach Zuordnung sinnvoll.

#### Corpora – Artikelanlage

Nachdem Sie die Voreinstellungen in der Technik getroffen haben, können Sie im Artikelbuch auf der Buchseite "Eigenschaften" (1) den Artikeln die gewünschte "TopSolid Zuordnung" (2) zuweisen. Achten Sie hier auf eine sorgfältige Anlage, da bereits zu TopSolid übertragene Artikel nicht mehr gelöscht werden können. Hier stehen ausschließlich die Gattungen zur Auswahl, die im Bereich Technik entsprechend vorbereitet wurden.

Kalkulation Zeiten Ko	spanplatte 8 mm Dekor Buche.) sten Termine Kasse Kunden-OPV Lieferanten-OPV Artike	Material Technik Extras OpenOffice Internet Hilfe
Randadon Eciteri Ro	Act termine hasse handen off Electanten off shake	material reamine baras openomice internet rime
pinncalc	ARTIKEL	ncaic
Übersicht     Text     Skizze     AV-Text     AV-Text     AV-Skizze     Infotext     Preis-Update     Datanom     Eigenschalten     1	Eigenschaften  Eigenschaften  Eiseichung  Vorgabe  Eiseichung  Vorgabe  Dis:2  Dimensionen und Einheiten  Dimensionen und Einheit	
🛩 Einstellungen	2 Dim Breite	Einheit2
🛩 Lieferantenpreise		Faktor 0.00 Einheit2 in Kalkulation verwenden
🛩 Artikelvarianten	Bearbeitung von Platten	Massivholz
🛩 Termine	Platte	Massivholz
🛩 Dokumente	Kanten zuordnen erlaubt	🗹 Ober <u>f</u> lächen zuordnen erlaubt
	Oberflächen und Beläge	Stangen
	Zuschnitt-Artikel	Stange
	Botation erlaubt	Zuschnitt-Artikel
	Plattenlänge 2800,00 mm	Stangenlänge 2800,00 mm
	Plattenbreite 2070,00 mm	Sägeblatt 3.00 mm
	Sägeblatt 3,00 mm	Besäummaß Stange 10.00 mm
	Besäummaß Platte 10,00 mm	Besäummaß Zuschnitt 0.00 mm
	Besäummaß Zuschnitt 0,00 mm	
	Sägeartikel	
	Zuordnungen	
	CNC-Übergabe	DaVinci TopSolid Truncad
	CAD-Zuordnungen	Platte 🔽 ohne Zuordnung 🔽 Platte 💌
		ohne Zuordnung Flate Massivholz Belan K sata
Schließen		Beschlag
Seite 1		Langteil Oberfläche (F)
Hotline		Kante (E)
11:16-		

Im Anschluss öffnet sich der Zuordnungsdialog (3), in dem Sie die Materialien aus der Technik zuweisen. Je nach Gattung ist die Eingabe weiterer Eigenschaften notwendig.

# Notizen

pinncalc

#### 1. Platte

Bei der Zuweisung der TopSolid Eigenschaften zu einem Artikel ist die Beschichtung optional und darf somit leer bleiben. Material und Stärke müssen zwingend angegeben werden. Jede Kombination aus Material und Stärke darf nur einmal vorkommen, damit die Zuordnung funktioniert. Versuchen Sie die gleiche Kombination einem weiteren Artikel zu zu weisen, reagiert Corpora mit einer Fehlermeldung.

Im ersten Beispiel sehen Sie eine MDF Platte ohne Beschichtung und der Stärke 19 mm, also eine klassische MDF Platte.

	DaVinoi	TopSolid	Truncad	
CAD-Zuordnungen	ohne Zuordnung	Platte	Platte	-
		TopSolid-Eigenschafte	n überarbeiten	
		TopSolid-Material	MDF 🙀	
		TopSolid-Beschichtung		
		Stärke	19,00	mm
		OK Abt	ruch	

Im zweiten Beispiel (4) sehen Sie eine 19 mm starke Spanplatte, die melaminbeschichtet mit der Beschichtung W1000ST2 angelegt wird. Hier muss die Kombination aus Material, Beschichtung und Stärke eindeutig sein. Das heißt: Im Gegensatz zur Anlage ohne Beschichtung kann hier die Kombination aus dem Material "Spanplatte (P2)" und der Stärke "19.00" mehrfach vorkommen, sofern sich die Beschichtung jeweils ändert. Beispiel:

MaterialBeschichtung Stärke:führt zu Artikel:Spanplatte (P2)W980ST1519Egger Spanplatte weiß, 19 mmSpanplatte (P2)K101SM19Kronospan Spanplatte weiß, 19 mm

Zuordnungen					
CNC-Übergabe		DaVinci	TopSolid	Truncad	
	CAD-Zuordnungen	ohne Zuordnung	✓ Platte	✓ Platte	-
			TopSolid-Eigenschafte	n überarbeiten	
			TopSolid-Material	Spanplatte (P2)	
			TopSolid-Beschichtung	W1000ST2	
			Stärke	19,00	mm
				ruch	

#### 2. Massivholz

Für Massivholz wird nur das in der Technik angelegte Material zugeordnet. Da es sich hierbei um einen Volumenartikel (Einheit m<sup>3</sup>) handelt, ist weder eine Beschichtung, noch eine Stärke notwendig.

Für die Praxis bedeutet das, dass für jedes Massivholz in der Technik ein eigenes Material angelegt sein muss.

# Notizen

pínncalc

Zuordnungen		DaVinci	TopSolid	Truncad
	CAD Zuordnungen	Massivholz	✓ Massivholz	✓ Massivholz
			TopSolid-Eigenschaften ül	berarbeiten
			TopSolid-Material Aba	achi 🌇
			OK Abbruch	<u> </u>

#### 3. Belag

Beläge werden definiert wie Platten. Es muss ein Material und eine Stärke zugeordnet werden. Die Beschichtung kann leer bleiben, sofern das Material schon eindeutig ist Die Stärke ist zwingend erforderlich.

Für die eindeutige Zuordnung gelten die gleichen Regeln wie für Platten. Für Beläge übergibt Corpora die Artikelbezeichnung zur Auswahl nach TopSolid.

CNC-Übergabe		DaVinci	TopSolid	Truncad	
	CAD-Zuordnungen	Belag	➡ Belag	✓ Belag	-
			TopSolid-Eigenschafte	en überarbeiten	
			TopSolid-Material	Furnier	
			TopSolid-Beschichtung	Abachi	
			Stärke	0,50 mm	
			OK Abt	pruch	

# 4. Kante

Bei der Zuordnung von Kanten sind neben Material, Beschichtung und Stärke weitere Angaben notwendig, damit die Kante in TopSolid richtig verarbeitet werden kann. Beachten Sie bitte, dass hier die Beschichtung auf keinen Fall leer bleiben darf.

Folgende weitere Angaben sind nötig:

Kantenhöhe: tatsächliche Breite der Kante vor der Bearbeitung
 max. Plattenstärke: maximale Plattenstärke, die Ihre Maschine bei entsprechender Kantenhöhe bearbeiten kann.

CNC-Übergabe		DaVinci		TopSolid	Truncad
	CAD-Zuordnur	ngen ohne Zuoro	inung 🔽	Kante	🛨 ohne Zuordnung
	TopSolid-Eigenschafte	n überarbeiten			
	Kodifizierung	MEL_BU_0,3_g	🗹 auto	matisch	
	TopSolid-Material	Melamin [	A		
	TopSolid-Beschichtung	Buche	A		
	Stärke	0,03	mm		
	Kantenhöhe	23,00	mm		
	max. Plattenstärke	21,00	mm		
	Kantengeometrie	gerade(1)	<u>-</u>		
	ZugabeFormatierung	1,00	(Besäumm	ass)	
	OK Abbi	ruch			



pinncalc

Notizen



- Kantengeometrie:	legt fest, ob die Kante in TopSolid gerade, gerun-
	det oder gefast gezeichnet wird.

- Zugabe Formatierung: mit dem Besäummass steuern Sie, welches Maß

Sie mit dem Fügeaggregat an der Kantenanleimmaschine fräsen möchten. Dieses wird dem Zuschnittmaß aufaddiert.

Möchten Sie die Kantenstärke fügen, geben Sie hier den gleichen Wert ein wie bei der Stärke. Entsprechend können Sie hiermit auch voreinstellen, dass Sie beispielsweise immer 1 mm fügen, indem der Wert bei allen Kantenartikeln 1 mm beträgt.

Bei Kanten muss die Kombination aus Material / Beschichtung / Stärke / Geometrie und max. Plattenstärke einen eindeutigen Rückschluss auf den Kantenartikel zulassen.

Setzen Sie den Haken vor "automatisch" im Dialog, so wird aus diesen Eigenschaften (ohne max. Plattenstärke) automatisch die Kodifizierung für TopSolid erzeugt und übergeben. Die Auswahl in TopSolid erfolgt dann nur über die Kodifizierung.

Das heißt, dass Sie in TopSolid die Bauteilstärke nicht berücksichtigen müssen. Sie wählen einfach die Kodifizierung der Kante und Corpora sucht anhand der Bauteilstärke den richtigen Kantenartikel.

# Kanten / Beläge Besonderheiten

Angelegte Kanten und Beläge stehen nicht direkt in TopSolid zur Auswahl, sondern müssen aktualisiert werden. Öffnen Sie die gewünschte TopSolid Zeichnung im Projektpfad oder eine TopSolid Vorlage aus diesen Pfaden:

Gruppenvorlagen: Gruppe / Template / entsprechende .top Datei Anwendervorlagen: Konfig / Template / entsprechende .top Datei



#### Notizen



... das passt!

Hier können Sie die neuen Kodifizierungen für Kanten sowie Beläge über "Dokumenteigenschaften" (1), dann TopSolid Wood "Eigenschaften | Kanten / Belag" (2) und schließlich "aus Optionen übernehmen" (3) importieren. Notizen



Speichern Sie die Vorlage bzw. das Projekt unter dem gleichen Namen im gleichen Verzeichnis. Erstellen Sie jetzt eine neue Zeichnung oder öffnen Sie ein bestehendes Projekt, stehen die ergänzten Artikel zur Verfügung. Wo Sie die Vorlagen-Pfade auf Ihrem System finden, können Sie auch in TopSolid im Menü unter "Hilfe | Konfiguration" einsehen.

#### 5. Beschlag

Für Beschläge muss nur ein Material zugeordnet werden, das die Zeitkalkulation ermöglicht. Die Zuordnung des gleichen Materials bei mehreren Artikeln ist hier möglich.

CNC-Übergabe	CAD-Zuordnungen	DaVinci Verbinder	TopSolid ▼ Beschlag	Truncad	-
	<b>--</b>		TopSolid-Eigenschaften	überarbeiten	
			TopSolid-Material	'B_Dübel	
			OK Abbru	ich	

Die eigentliche Erkennung des Beschlags erfolgt über die Artikelbezeichnung. Dafür tragen Sie in der Bauteil- / Baugruppendefinition in TopSolid die entsprechende Artikelbezeichnung im Feld "Referenz" ein und stellen die Valorisation auf "Valorisation über Einheit".

#### 6. Langteil

Für Langteile gilt für die Materialzuordnung ebenfalls, nur dient diese hier lediglich zur Zeitkalkulation. Deshalb darf das gleiche Material auch mehreren Artikeln zugeordnet werden. Die eigentliche Erkennung erfolgt über die Artikelbezeichnung.

		DV :	T. 6 FL			Notizen
I UNU-UDErgade	CAD-Zuordnungen	Verbinder	Langteil	ohne Zuordnung	<b>•</b>	0 0 0
			TopSolid-Eigenschaft	ten überarbeiten		0
			TopSolid-Material	SO_Stangen		0 0 0
			OKi Abi	bruch		0 0 0

Dafür tragen Sie in der Bauteil- / Baugruppendefinition in TopSolid die entsprechende Artikelbezeichnung im Feld "Referenz" ein und stellen die Valorisation auf "Umschließende\_Länge".

#### 7. Oberfläche

Der Oberfläche wird auch nur ein Material zugewiesen. Das kann bspw. eine Stückliste aus Corpora sein, die sowohl Material als auch Zeiten mitbringt.

Zuordnungen					
CNC-Übergabe		DaVinci	TopSolid	Truncad	
	CAD-Zuordnungen	Oberflaeche	<ul> <li>Oberfläche (E)</li> </ul>	🛨 ohne Zuordnung	-
		Тс	pSolid-Eigenschaften über	arbeiten	
		т	pSolid-Material DD	_Lack	
			OK Abbruch		

TopSolid kennt die Oberfläche nicht, darum ist sie in TopSolid als Eigen\_ schaft zugeordnet. Über den Haken vor "Artikelbezeichnung nach TopSolid übernehmen" legen Sie fest, ob der Artikel in TopSolid in die Listbox der Eigenschaft "Oberfläche" eingetragen wird. Der Vorteil ist, dass der Artikel bei der Rückgabe nach Corpora erkannt wird.

In TopSolid dürfen Sie dieses Eigenschaftsfeld auch händisch mit Eingaben füllen. Die Eingaben werden bei der Rückgabe durch Corpora erkannt und nach einer Ersatzzuordnung gefragt. Es empfiehlt sich, nur oft verwendete Artikel einzutragen, um die Übersicht in der Listbox zu erhalten.

# 8. Kante (E)

Für Kanten als Eigenschaft (E) gelten die gleichen Regeln wie für die Oberfläche.



Beachten Sie, dass diese Kanten keinerlei Bauteilinformationen besitzen und in TopSolid weder gezeichnet, noch maßlich berücksichtigt werden.



pinncalc



# TopSolid – Artikel verwenden



Gehen Sie hierzu in die Bauteildefinition und wählen den Reiter "Material". Suchen Sie zunächst die passende Artikelgruppe des angelegten Materials aus.

TopSolid stellt die Gruppenstruktur in der Gruppe PinnCalc analog zur Corpora-Gruppenstruktur dar. Wählen Sie das gewünschte Material.

Möchten Sie ein Bauteil darstellen, welches auch eine Beschichtung aufweist (z. B. melaminbeschichtete Platte) wechseln Sie zunächst auf den Reiter "Beschichtung".

Wählen Sie hier die gewünschte Beschichtung aus, wobei diese aus der gleichen Gruppe stammen muss wie das Material.

Wenn Sie die Einstellungen für mehrere Bauteile gleichzeitig vornehmen möchten, finden Sie unter dem Menü "Holzbearbeitung | Definieren" (1) und dann "Mehrfachbauteile definieren" (2) die Möglichkeit in der Dialogleiste die Hauptgruppe auszuwählen oder mit der Maus gewünschte Bauteile zu selektieren.



erieruna		
>		~
>		~
>		~
>		~
>		~
Beschreibung	2D-Zeichnung	Stückliste
Attribute	Eigenschaften	Bauteiltypen
Rohteil Materia	al Beschichtung	Finishing
:		
	>> >> Beschreibung Attribute tohtel Materi	Beschreibung 2D-Zeichnung Atthute Eigenschaften Kohtel Material Beschichtung

Im Dialog "Mehrfachbauteile definieren" können über verschiedene Wege die zu ändernden Materialien / Bauteile gefiltert werden. Im Beispiel wird das Material MDF aufgespürt (1). Anschließend wird die Selektion mit "Konfigurieren" (2) bestätigt. In dem sich öffnenden Dialog können Einstellungen für

#### Notizen



alle selektierten Bauteile in Einem vorgenommen werden. Bestätigen Sie die Eingabe abschließend mit dem Schalter "Anwenden" (3) und schließen den Dialog über "OK" (4). Notizen

Aultiple Bautei	le definierer											×
Auswahityp	0		0.0.1.5		0.1			Hilfe zur Numme	rierung			
Manuell	۲	Nach Kriterien	O Nach Eig	enschäften	() Nac	ch Hilter		Bezeichnung	> W	ərkstück		
Kriterium Eige	nschaften	Fiter						Referenz	>			
🗆 Тур	>						~	Lieferant	>			
Material	MDF	-					~	Bearbeitung	>			
								Teile Kategorie	>			
Beschicht	ung >							Bearbeitung	Nesting	Beschreibu	ng 2D-Zeichnung	Stückliste
Dicke	> 19mm	1					~	Zuschnitt	Rohteil	Material	Beschichtung	Oberfläche
Eigenscha	nt > Besti	mmung					~		1			
Stücklistenebe	ne							MZunZuschno	nnzulugen			
🔵 Stückliste m	it einer Ebene	Oberste Ebene	Multi-Stückliste	DETAILIERT GELI	ISTET GRU	JPPIERT	GELISTET	Faserrichtung vo	m Material: M	DF / Nicht über P	arameter bestimmt.	
		Rechte Ma	ustaste zum Wählen i	und Konfigurieren								
Index 	Anzahi	Gruppe	Material	Beschichtung	Länge	Breite	Dicke		Ba	auteil Faserrichtun	9	
- Position	1	Werkstück	MDF		290	140	19		OB	auteil mit Faserrich	tung	
										suteil ohne Fasem sine Veränderung	chtung	
									01	and Fordinasioning		
								Koordinaten	system berück	sichtigen ACHS	EN UMKEHREN	
								O Das höchste	Maß ist imme	r die Längsachse		
								⊖ Keine Verän	derung			
								Rohmaße				
								Bearbeitung				
								Abmaße 1	Wert	Modus	Übermass	
								Länge	290.00mm	zusätzlich	Omm	
								Breite	140.00mm 19.00mm	zusatzlich zusätzlich	Umm Omm	
<							>					
Ausgewähltes	Bauteil				Konfigurie	iren	2			Anwend	len 🚽 3	

Über diesen Weg können Sie auch für mehrere Bauteile die Eigenschaft CNC definieren, was zur Folge hat, dass bei der Übergabe zu Corpora die CNC-Programme automatisch erstellt werden.

Gehen Sie wieder auf den Menüpunkt "Mehrfachbauteile definieren" und wählen nun die Option "nach Filter" (1). Wählen Sie hier den Filter "Bear-

Aultiple Bauteil	le definiere	n											1
Auswahitun								- Hille war blume	narian ma				
Manuel	C	) Nach Kriterien	O Nach Eige	nschäften	Nac	h Filter ┥		Hire zur Numr	nenerung				
-		-			-		-	Bezeichnung	> Pla	tte			
Kriterium Eige	nschaften	Hiter						Referenz	>				
								Lieferant	,				
								Desch alterna					
								bearbeitung	~_				
				_				Teile Kategorie	>				
Filter > Bearbe	eitung UNC						~	Zuschnitt Ro	hteil Material	Beschichtung	Oberfläche Be	earbeitung	Beschreibur
								2D-Zeichnung	Stückliste	Valorisation	Attribute Eiger	nschaften	Bauteitype
												🔺 - `	
												4	
Stücklistenebe	ne							Do	opelklick auf "N	eue Eigenschaft"	um Eigenschafter	n h <mark>inzu</mark> zufüge	in.
) Stückliste mi	t einer Eben	e 🔿 Oberste Eben-	e 💿 Multi-Stückliste	DETAILIERT GELIS	TET GRU	JPPIERT	GELISTET			-	-	-	
		Rechte Ma	austaste zum Wählen ur	d Konfigurieren									
Index	Anzahl	Gruppe	Material	Beschichtung	Länge	Breite	Dicke	1 7	lame	Feld	Wert		
🖘 Bauteill								1 0	ONC	CNC	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
L.	1	Platte	MDF		527.5	467.5	19	1 2	Neue Eigenscha	h.			
¢							>			Ention	ien		
t dusnewähltes	Bauted				Kanfinuñe	ren	>			Entlen	nen		

beitung CNC" (2) aus. Tun Sie das auch, wenn er bereits voreingestellt sichtbar ist. TopSolid filtert erst nach dem Klick alle Bauteile mit Bearbeitung und markiert sie.

Mit "Konfigurieren" (3) öffnet sich wieder der Konfigurationsdialog. Wechseln Sie in diesem auf den Reiter "Eigenschaft" (4) und ergänzen mit einem Doppelklick eine neue Eigenschaft. Wählen Sie aus der Liste die Eigenschaft "CNC" (5). Der Wert wird automatisch auf "1" gesetzt, womit das Programm bei der Übergabe zu Corpora erzeugt wird. Bestätigen Sie den Dialog mit "Anwenden" (6) und schließen mit "OK" (7).

Bauteile, die aus einer TrunCAD-Übernahme oder der APT\_Bibliothek stammen, bringen die CNC-Information von Haus aus mit und können bei Bedarf angepasst werden. Darüber hinaus können Filter über "Werkzeuge | Optionen | Multikriterienfilter" individuell ergänzt werden.

Corpora bietet auch die Möglichkeit eine TopSolid Zeichnung "mit CNC-Erzeugung" (1) zu starten. Wählen Sie diese Option, so werden bei der Rückgabe der Zeichnung für alle Bauteile mit der Eigenschaft CNC automatisch die CNC-Programme erzeugt.



Ihre Zeichnung kann somit bis zum gewünschten Zeitpunkt aus Corpora gestartet werden, ohne CNC Programme zu erstellen. Außerdem ist diese Funktion von großem Nutzen, wenn TopSolid an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig verwendet wird, da die Maschinenübergabe nur zum gewünschten Zeitpunkt in Benutzung ist.

Die CNC-Programme werden von Copora in dem voreingestellten CNC-Verzeichnis abgelegt. Um CNC-Programme aus TopSolid heraus zu erstellen, muss TopSolid unabhängig von Corpora gestartet werden.

# Notizen

pinncalc

# TopSolid – Übernahme Corpora

Durch das Schließen der TopSolid-Zeichnung werden Zeichnungen, die über das Corpora-Positionsbuch erstellt wurden, in die Corpora-Position eingelesen. Es erscheint der Materialaustauschdialog, der die verwendeten Artikel zeigt.

ezeichnung	Тур	Artikel	Text	-
SPA19	Platte (mit Kante+Belag)	2SPA19	Spanplatte 19 mm roh V20 E1	
KUFAU2	Kante	4KUFAU2	Umleimer Kunststoff farbig 2/25mm	
AM_NUSS	Belag	JAM_NUSS	Furnier Amerk, Nussbaum	
0/20_Del_00x40	Beschlag Resolution	VP26 Gobiuse verniske	Molzauber oox40 MP26 Gebäuse versiekelt Ziekdruckause	
33 Einzelholzen 5mm	Beschlag	VB3 Einzelbolzen Ø5mr	VB3 Einzelbolzen Bolzendurchmesser Ø	
ontagenlatte 174H7100E	Beschlag	Montagenlatte 174H710	Kreuzmontagenlatte BLUM 0mm 174H710	
MDF22	Platte/Massiv (obne Kar			

Die passenden Artikel werden von Corpora anhand des verwendeten Materials, ggf. Beschichtung, sowie der Stärke erkannt. Ist die Übereinstimmung aller Kriterien gegeben, so werden entsprechende Artikel direkt zugewiesen und GRÜN dargestellt. Findet Corpora keinerlei Übereinstimmung der Eigenschaften, so wird der Artikel ROT dargestellt.

Wird ein Bauteil in TopSolid z. B. mit einer Stärke gezeichnet, die zur entsprechenden Material- / Beschichtungskombination in Corpora bei keinem Artikel existiert, wird keine absolute Übereinstimmung gefunden und Sie haben die Möglichkeit, einen passenden Artikel per Doppelklick auf den Artikel aus Ihrer Artikeldatenbank zuzuweisen.

Im Beispiel ist ein Artikel mit dem Material MDF in der Stärke 21 mm gezeichnet. Da dieser nicht in Corpora existiert, muss ein Alternativartikel zugewiesen werden, der in der Stärke übereinstimmt. Zur Auswahl filtert Corpora alle plausiblen Artikel aus der Datenbank und bietet diese an. Sobald eine manuelle Zuordnung erfolgt ist, wechselt die Farbe in BLAU. So ist es möglich, auch zu einem späteren Zeitpunkt manuell zugewiesene Artikel zu erkennen.

#### Notizen

pinncalc

Die manuelle Artikelzuweisung wird vorgangsbezogen gespeichert. Möchten Sie also mehrere Positionen zu einem Vorgang erstellen, brauchen Sie entsprechend nur bei der ersten Übernahme alternative Artikel aus der Datenbank zu suchen. Für weitere Übernahmen speichert Corpora die Zuweisung und schlägt diese direkt vor.

Darüber hinaus können Sie diese Zuweisung, über den Vorgang hinaus, festsetzen. Weisen Sie dazu dem vorgeschlagenen Artikel Ihren Alternativartikel zu, markieren den Datensatz und gehen anschließend mit einem Rechtsklick darauf ins Kontextmenü. Wählen Sie den Menüpunkt "Fest" und die nachfolgenden Artikelübernahmen werden immer direkt diesen Artikel vorschlagen. Da diese Änderung manuell erfolgt, werden diese Artikel ebenfalls in BLAU angezeigt.



In dem Beispiel wird ein TopSolid-Dübel durch einen Alternativartikel aus den Corpora-Artikeln ersetzt. Auf dem gleichen Weg können entsprechende Zuweisungen auch nachträglich wieder aufgehoben werden. Wählen Sie hierzu im Kontextmenü "Fest auflösen". Diese Funktion ermöglicht ein schrittweises Anpassen Ihrer Datenbank an die TopSolid Artikel, sofern Sie die mitgelieferten Artikel nicht verwenden wollen.

Damit bei diesen Artikeln auch die Zeitwerte kalkuliert werden, ist eine Top Solid-Zuweisung notwendig.

# Notizen

pinncalc